

CATALOG GUIDE カタログガイド

■ カタログご利用の際に

- 本文明細中、商品の寸法はW(幅)、D(奥行)、H(高さ)、φ(直径)などで表し、特に明示のないものはすべてミリメートル(mm)単位で表示してあります。
- 表記されている価格は1本あたりの価格です。商品に記載されている「例」②は、1ケースに入っている数量を表しています。1ケースに満たない場合は、別途梱包割れ手数料がかかります。
- お買い上げいただいた商品をお届けする場合、その運賃、組立、施工費を別途ご請求させていただくこともあります。(重量物、嵩の大きなスチール家具、金庫、ベッド等)
- 不要家具のお引き取りについて
不要になった家具等のお引き取りをご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。
- カタログスペースの都合上掲載もれの商品もありますので、ご希望に該当するものがない場合は遠慮なくお問い合わせください。
- 商品のデザイン、性能等は絶えず開発、研究されておりますので、デザイン、色彩等が掲載商品と多少違う場合もあります。また、材料価格の変動ならびに製品改良のため予告なく本仕様、価格を変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 各商品のカラー写真については印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 工場商品については、製造納期の短縮を心がけていますが、機種により、多少納期のかかることがあります。
- 休日、時間外の割増料金について
休日、時間外の配送、搬入、組立、施工、据付、引取りは要員確保のため割増料金で行わせていただきます。
- 受注生産品、または当社の定める大口数量以上のご注文をいただいた後で、キャンセル・返品となった場合には生産途中で発生した費用についてのご負担をお願いする場合がありますのでご注意ください。

■ 当社商品のご使用にあたって

- 本カタログに掲載のチェアは屋外用を除いて、すべて屋内で使用することを目的としております。屋外や水のかかるところ、水中などでは絶対に使用しないでください。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤った使い方や事故を防止するためのものです。
- 逆方向や不自然な姿勢で座ること、およびチェアの座面に立ち上がったたり、ひじ掛け、背もたれに座ることは、チェアの安定性を損ない転倒する恐れがありますから絶対に行わないでください。
- チェアは段差や傾斜のあるところでは使用しないでください。またご使用前に脚端がすべて床面に接していることを確認してください。一カ所でも脚端が浮いた状態では安定性が著しく損なわれ大変危険です。
- 背が背もたれに当たる自然な状態の座り方で、足がとどかない座の高さでのご使用は避けてください。
- 調節操作装置は、必ず取扱い説明書の指定の方向で操作してください。
- 可動部のスキマに手や指を入れると、ケガにつながるおそれがありますので、絶対に入れないでください。
- 座裏と脚の空間または背と座、肘と座の空間に手や足を入れたまま、使用したり操作するとケガする恐れがありますので絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たる場所、および高温の熱源の付近での使用は避けてください。チェアの変形や変色を引き起こすことがあります。また、極端に室温の低い場所での使用の際、商品に不具合が起こる場合があります。
- ベンジン、シンナー、アルコール類や化学ぞうきんは絶対に使用しないでください。変色変形、故障の原因となります。
- チェアの座面に長時間、物を置いたりしないでください。クッションの変形を起こすことがあります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は、破損や故障の原因になる恐れがありますので避けてください。
- 床面の素材や使用環境によっては、脚端により床面に傷や汚れが付く場合もございます。商品を引きずるなどの使用は避けてください。
- 折りたたみチェアは完全に開ききった状態で使用してください。折りたたむ時は脚の交差部分や座と脚の重なる場所に手や指、身体を絶対に入れないでください。指づめやケガの原因になります。
- キャスター付きの商品を台車や運搬車代わりに使用しますと、転倒などを引き起こす原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをしていただくのが長持ちさせる秘訣です。必ず早めの増締めをしてください。
- 消耗部品には寿命があり、部品交換が必要な場合もあります。キャスター部や可動部などに異常音が発生した際には、担当者にご相談ください。